

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ СБОРКИ

ИНСТРУМЕНТЫ



Рулетка



Шуруповерт



Карандаш

СООТВЕТСТВИЕ РАЗМЕРОВ

Соответствие длины радиатора и экрана

Длина радиатора	Длина экрана
до 560 мм тах.	600 мм
до 860 мм тах.	900 мм
до 1160 мм тах.	1200 мм

Соответствие размеров ниши и экрана


Размеры ниши	Размеры экрана
560 x 560 мм тах.	600 x 600 мм
560 x 860 мм тах.	600 x 900 мм
560 x 1160мм тах.	600 x 1200 мм

ДЛЯ УСИЛЕНИЯ ТЕПЛООТДАЧИ используйте теплоотражающие материалы, например изофол и т.п.

- Вырежьте материал по размеру ниши.


Наклейте на стену за радиатором отражающей стороной к радиатору.

IZOFOL




МОНТАЖ НА НИШУ


- При монтаже на нишу размеры экрана по ширине и длине должны быть не менее чем на 40 мм больше размеров ниши.




- Замерьте расстояние между центрами навесов (A) и от центра навеса до верха экрана (B)



- Установите на стене на измеренном расстоянии дюбели и саморезы




- Повесьте экран на саморезы



УСТАНОВКА НА КРОНШТЕЙНЫ

Дополнительные аксессуары: металлические кронштейны для экранов (приобретаются отдельно).

- Закрепите кронштейны в требуемых местах при помощи саморезов.
- Повесьте экран на радиатор.



УСТАНОВКА НА КРОНШТЕЙНЫ С КРЫШКОЙ

Дополнительные аксессуары: металлические кронштейны для экранов и крышка (приобретаются отдельно).

- Закрепите кронштейны в требуемых местах при помощи саморезов.
- Закрепите крышку на кронштейнах и экране согласно инструкции к крышке.
- Повесьте экран на радиатор.



УСТАНОВКА НА КРОНШТЕЙНЫ С КРЫШКОЙ И БОКОВИНАМИ

Дополнительные аксессуары: металлические кронштейны для экранов, крышка и боковины (приобретаются отдельно).


- Закрепите кронштейны в требуемых местах при помощи саморезов.
- Закрепите крышку на кронштейнах и экране согласно инструкции к крышке.
- Прикрепите боковины согласно инструкции к боковинам.
- Повесьте экран на радиатор.




МОНТАЖ К СТЕНЕ С КРЫШКОЙ И БОКОВИНАМИ РОЛИКОВЫМИ ЗАЩЕЛКАМИ

Дополнительные аксессуары: комплект крепления к стене, крышка и боковины (приобретаются отдельно)


- Прикрепите монтажные уголки к боковинам экрана согласно инструкции. Закрепите крышку и боковины.



- Закрепите защелки роликовые с двух сторон на крышке и боковинах.



- Закрепите фиксаторы защелок на стене.



- Навесьте экран в сборе на стену.

ОКРАШИВАНИЕ И УХОД

Экраны белого цвета можно окрашивать распылением (краскопультом или аэрозольным баллончиком) или валиком акриловыми, латексными, алкидными эмалями.



Для ухода за изделием использовать слегка влажную ткань и неагрессивные моющие средства, не содержащие органические растворители и абразивы. Не допускать попадания воды в отверстия во избежание деформации изделия.

