
### Инструкция по сборке кровати КМД-37 Тея КМД-46 Эйра КМД-47 Айрис Сп. место 900 х 2000



\*Спинки кровати изображены условно.

ООО ГЗМИ "ФОРВАРД-МЕБЕЛЬ" 427627, Россия, Удмуртия, г.Глазов, ул. Советская, 49 тел. / факс (34141) 3-71-70

### Условия хранения и эксплуатации:

- 1. Кровать предназначена для лежания (сна и отдыха в положении лёжа). Запрещено вставать, прыгать, ходить по кровати.
- 2. Установка кровати должна осуществляться на твёрдую и ровную поверхность.
- 3. Максимальная равномерно-распределённая нагрузка на одно спальное место составляет 200 кг (включая матрас).
- 4. Рекомендуемая высота матраса от 12 см.
- 5. Хранить и использовать кровать можно только в закрытых, отапливаемых помещениях при температуре от +15°C до +25°C с относительной влажностью воздуха 55%-70%.
- 6. Поверхность деталей кровати следует оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона и т.д., а так же от механических повреждений.
- 7. Рекомендуется периодически (1 раз в полгода) проверять подтяжку болтовых и винтовых соединений и при необходимости подтягивать их.
- 8. Необходимо периодически удалять пыль с поверхности элементов кровати. Не допускается применение соды, стиральных порошков, абразивных паст и прочих средств, не предназначенных для ухода за мебелью.
- 9. Кровать следует использовать только по непосредственному назначению.

### Гарантийные обязательства:

- 1. Гарантийный срок производителя составляет 5 лет со дня передачи потребителю.
- 2. Гарантийные обязательства распространяются на дефекты материалов, комплектующих, составные части и дефекты изготовления.
- 3. Претензии по качеству товара, возникшие в период гарантийного срока, могут быть направлены Продавцу. Если случай признается гарантийным, Покупатель вправе потребовать безвозмездное устранение недостатка или предъявить иные требования, предусмотренные законодательством РФ.
- 4. Гарантийное обслуживание не производится в случае:
- •нарушения Покупателем или третьими лицами правил эксплуатации и ухода за мебелью;
- •наличия на изделии механических повреждений (царапины, сколы, потёртости), выявленных после сборки;
- •нанесения ущерба изделию, вызванного воздействием химикатов, растворителей и иных едких веществ и жидкостей, а также попаданием внутрь изделия посторонних предметов, животных, насекомых и т.д.;
  - •использования изделий не по назначению;

### Перед сборкой:


- 1. Проверьте вид и целостность деталей в упаковке. Претензии по их повреждениям принимаются только у изделий БЕЗ следов сборки;
- 2. Сохраните упаковку до окончания сборки. При выявлении в процессе сборки брака и некомплектности изделия необходимо сохранять упаковку до момента выезда к Вам представителя торговой компании.
- 3. Проверьте количество деталей и фурнитуры по перечню комплектовочной ведомости, разберите фурнитуру на группы. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в изделия, заменять фурнитуру и метизы на аналогичные, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.
- 4. Соблюдайте порядок сборки, данный в этой инструкции! При не соблюдении инструкции по сборке и эксплуатации, с компании-производителя снимаются гарантийные обязательства.
- 5. Перемещайте все детали бережно, без рывков, укладывайте устойчиво, избегайте их падений и ударов!
- 6. Сборку рекомендуется проводить на упаковке или другой мягкой подложке.


## Комплектовочная ведомость кроватей КМД-37 Тея, КМД 46 Эйра, КМД 47 Айрис Сп. место 1400/1600 x 2000 мм.


Номер упаковки	Маркировка детали	Наименование, размер детали в мм	Количество деталей в упаковке, шт	Изображение (изображено не в масштабе)
1/2	K1	Ножка малая	2	
	K2	Ножка большая левая	1	34
	К3	Ножка большая правая	1	34 R
	K4	Каркас	2	Длина 200 см.
	K5	Усилитель каркаса	2	Длина 200 см.
	К6	Боковина изножья	1	Длина 94,5см.
	К7	Усилитель боковины изножья	1	Длина 94,5 см.
	К8	Боковина изголовья	1	Длина 88,5 см.
	К9	Спинка	1	


Номер упаковки	Маркировка детали	Наименование, размер детали в мм	Количество деталей в упаковке, шт	Изображение (изображено не в масштабе)
	K10	Прокладка	2	
	K11	Заглушка	2	
	K12	Заглушка угловая	4	
	Ф1	Болт мебельный М6х40	8	
1/2	Ф2	Болт мебельный М6х70	8	
1/2	Ф3	Болт М6х10	4	
	Ф4	Винт М6х40	6	
	Ф5	Гайка с фланцем M6	16+1*	
	Ф6	Ключ 10х13	1	
	Ф7	Ключ шестигранный s4	1	
2/2	K13	Латодержатель внутренний	28+1*	
	K14	Латофлекс	14	


<sup>\*</sup>фурнитура и детали поставляются в большем количестве для обеспечения собираемости.


















Инструкция по сборке кровати КМД-37 «Тея», КМД-46 «Эйра», КМД-47 «Айрис», 26.03.2025 Изготовитель: ООО "ТД "Аскона" 601900, Россия, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Комсомольская, д. 116г Производственная площадка: 0028

# Инструкция по сборке кровати КМД-37 Тея КМД-46 Эйра КМД-47 Айрис Сп. место 1400/1600 x 2000



<sup>\*</sup>Спинки кровати изображены условно.

ООО ГЗМИ "ФОРВАРД-МЕБЕЛЬ" 427627, Россия, Удмуртия, г.Глазов, ул. Советская, 49 тел. / факс (34141) 3-71-70

### Условия хранения и эксплуатации:

- 1. Кровать предназначена для лежания (сна и отдыха в положении лёжа). Запрещено вставать, прыгать, ходить по кровати.
- 2. Установка кровати должна осуществляться на твёрдую и ровную поверхность.
- 3. Максимальная равномерно-распределённая нагрузка на одно спальное место составляет 200 кг (включая матрас).
- 4. Рекомендуемая высота матраса от 12 см.
- 5. Хранить и использовать кровать можно только в закрытых, отапливаемых помещениях при температуре от +15°C до +25°C с относительной влажностью воздуха 55%-70%.
- 6. Поверхность деталей кровати следует оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона и т.д., а так же от механических повреждений.
- 7. Рекомендуется периодически (1 раз в полгода) проверять подтяжку болтовых и винтовых соединений и при необходимости подтягивать их.
- 8. Необходимо периодически удалять пыль с поверхности элементов кровати. Не допускается применение соды, стиральных порошков, абразивных паст и прочих средств, не предназначенных для ухода за мебелью.
- 9. Кровать следует использовать только по непосредственному назначению.

### Гарантийные обязательства:

- 1. Гарантийный срок производителя составляет 5 лет со дня передачи потребителю.
- 2. Гарантийные обязательства распространяются на дефекты материалов, комплектующих, составные части и дефекты изготовления.
- 3. Претензии по качеству товара, возникшие в период гарантийного срока, могут быть направлены Продавцу. Если случай признается гарантийным, Покупатель вправе потребовать безвозмездное устранение недостатка или предъявить иные требования, предусмотренные законодательством РФ.
- 4. Гарантийное обслуживание не производится в случае:
- •нарушения Покупателем или третьими лицами правил эксплуатации и ухода за мебелью;
- •наличия на изделии механических повреждений (царапины, сколы, потёртости), выявленных после сборки;
- •нанесения ущерба изделию, вызванного воздействием химикатов, растворителей и иных едких веществ и жидкостей, а также попаданием внутрь изделия посторонних предметов, животных, насекомых и т.д.;
  - •использования изделий не по назначению;

### Перед сборкой:


- 1. Проверьте вид и целостность деталей в упаковке. Претензии по их повреждениям принимаются только у изделий БЕЗ следов сборки;
- 2. Сохраните упаковку до окончания сборки. При выявлении в процессе сборки брака и некомплектности изделия необходимо сохранять упаковку до момента выезда к Вам представителя торговой компании.
- 3. Проверьте количество деталей и фурнитуры по перечню комплектовочной ведомости, разберите фурнитуру на группы. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в изделия, заменять фурнитуру и метизы на аналогичные, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.
- 4. Соблюдайте порядок сборки, данный в этой инструкции! При не соблюдении инструкции по сборке и эксплуатации, с компании-производителя снимаются гарантийные обязательства.
- 5. Перемещайте все детали бережно, без рывков, укладывайте устойчиво, избегайте их падений и ударов!
- 6. Сборку рекомендуется проводить на упаковке или другой мягкой подложке.


## Комплектовочная ведомость кроватей КМД-37 Тея, КМД 46 Эйра, КМД 47 Айрис Сп. место 1400/1600 x 2000 мм.


Номер упаковки	Маркировка детали	Наименование, размер детали в мм	Количество деталей в упаковке, шт	Изображение (изображено не в масштабе)
1/2	K1	Ножка малая	2	
	К2	Ножка большая левая	1	34
	К3	Ножка большая правая	1	34 R
	К4	Каркас	2	Длина 200 см.
	K5	Усилитель каркаса	2	Длина 200 см.
	К6	Боковина изножья	1	Длина 144,5/164,5 см.
	K7	Усилитель боковины изножья	1	Длина 144,5/164,5 см.
	К8	Боковина изголовья	1	Длина 138,5/158,5 см.
	К9	Поперечина	1	
	K10	Спинка	1	


Номер упаковки	Маркировка детали	Наименование, размер детали в мм	Количество деталей в упаковке, шт	Изображение (изображено не в масштабе)
	K11	Пластина поперечины	2	37 6 6
	K12	Ножка центральная	2	34
	K13	Прокладка	2	
	K14	Заглушка	2	
	K15	Заглушка угловая	4	
	Ф1	Болт мебельный М6х40	8	
1/2	Ф2	Болт мебельный М6х50	2	
1/2	Ф3	Болт мебельный М6х70	8	
	Ф4	Болт М6х10	6	
	Ф5	Винт М6х30	4	
	Ф6	Винт М6х40	6	
	Ф7	Гайка с фланцем М6	22+1*	
	Φ8	Ключ 10х13	1	
	Ф9	Ключ шестигранный s4	1	
2/2	K16	Латодержатель двойной	14+1*	
	K17	Латодержатель внутренний	28+1*	
	К18	Латофлекс	28	


<sup>\*</sup>фурнитура и детали поставляются в большем количестве для обеспечения собираемости.























Инструкция по сборке кровати КМД-37 «Тея», КМД-46 «Эйра», КМД-47 «Айрис», 26.03.2025
Изготовитель: ООО "ТД "Аскона" 601900, Россия, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Комсомольская, д. 116г Производственная площадка: 0028