



UltraCare Keranel Easy

Готовое к применению кислотное чистящее средство в спрее, которое удаляет остатки цементных материалов сразу после заполнения швов. Удаляет с поверхности остатки цемента, извести и высолов. Подходит для очистки обратной стороны керамогранита

ОПИСАНИЕ

UltraCare Keranel Easy используется для очистки внутренних и наружных поверхностей со швами, заполненными цементными затирочными смесями, и может применяться для всех кислотостойких материалов, таких как керамогранит, керамическая плитка, стеклянная мозаика, плитка «quarry», терракота и кислотостойкий натуральный камень.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

UltraCare Keranel Easy – это простой и готовый к использованию материал, позволяющий сэкономить время, так как его можно применять сразу после заполнения швов. Он подходит для керамогранита, керамической плитки, стеклянной мозаики, плитка «quarry», терракоты и кислотостойкого натурального камня. При укладке плитки большого формата он прекрасно удаляет свежие остатки цементного заполнителя, позволяя избежать «эффекта рамки». Материал также подходит для очистки обратной стороны плитки перед укладкой, особенно крупных форматов.

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

UltraCare Keranel Easy – жидкий кислотный очиститель, выпускается в виде 3% водного раствора; материал готов к использованию и не требует разбавления.

UltraCare Keranel Easy создан на основе специальной органической кислоты, преимущество которой состоит в том, что она обладает такой же агрессивностью к цементным остаткам заполнителей и высолом, что и более сильные кислоты (соляная, хлорная, серная и т.д.), не выделяя в отличие от последних очень опасных ядовитых паров. В любом случае рекомендуется работать с материалом в хорошо проветриваемых помещениях.

UltraCare Keranel Easy при правильном использовании не повредит шов, даже если применяются цветные затирочные смеси.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

При использовании сразу после заполнения швов цементными затирочными смесями подождите, пока смесь начнет схватываться (необходимое время зависит от типа используемого материала), после чего равномерно распылите **UltraCare Keranel Easy** по очищаемой поверхности, оставьте на 1-2 минуты, а затем произведите первую очистку влажной целлюлозной губкой (типа губки MAPEI) по диагонали к швам. Часто промывайте губку, используя две отдельные емкости с водой: одна для удаления излишков раствора с губки, а вторая – для промывания губки.

Распылите **UltraCare Keranel Easy** поверх не сильно затвердевших остатков затирки, равномерно и по всей поверхности на подходящем расстоянии, нанося средство на небольшие площади и оставляя его на поверхности в течение нескольких минут. Затем протрите поверхность, удаляя материал влажной целлюлозной губкой, как описано выше.

UltraCare Keranel Easy можно использовать для удаления полностью затвердевших остатков шовных заполнителей в незначительном количестве; в противном случае применяйте **UltraCare Keranel** в соответствии с указаниями в технической карте.

ВНИМАНИЕ

- Никогда не используйте **UltraCare Keranel Easy** на мраморе или известняковом камне.
- Не применяйте **UltraCare Keranel Easy** для керамической плитки и эмалированных ванн с не кислотостойкой эмалью.
- Работайте с **UltraCare Keranel Easy** в резиновых перчатках и очках, избегая попадания брызг на кожу или одежду.

UltraCare Keranet Easy



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (типичные значения)

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

Консистенция:	жидкость
Цвет:	прозрачный
Плотность (г/см ³):	1,0
pH:	1,4
Температура нанесения:	от 0°C до +40°C
Время ожидания перед смыванием:	5 минут

- Убедитесь, что очищаемые поверхности являются кислотостойкими. При наличии сомнений рекомендуется провести предварительные испытания.
- Не оставляйте **UltraCare Keranet Easy** на поверхности слишком долго и тщательно смойте, чтобы удалить все следы материала; в противном случае возможно обесцвечивание шовного заполнителя.
- **UltraCare Keranet Easy** не повреждает металлические или оцинкованные поверхности; однако, учитывая разнообразие материалов, доступных на рынке, всегда рекомендуется предварительное испытание.

РАСХОД

В зависимости от потребностей расход может варьироваться, исходя из степени загрязнения, а также типа загрязнения и поверхности.

УПАКОВКА

UltraCare Keranet Easy поставляется в бутылках по 750 мл с распылителем.

СРОК ХРАНЕНИЯ

UltraCare Keranet Easy может храниться в оригинальной упаковке в течение 24 месяцев.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ И ПРИМЕНЕНИИ

Для получения более подробной информации ознакомьтесь с последней версией паспорта безопасности материала на нашем сайте www.mapei.com.

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Содержащиеся в настоящем руководстве

указания и рекомендации отражают весь наш опыт работы с данным материалом, но при этом их следует рассматривать лишь как общие указания, подлежащие уточнению в ходе практического применения. Поэтому, прежде чем использовать материал для определенной цели, следует проверить, подходит ли он для данного типа использования, беря на себя всю полноту ответственности за последствия, связанные с применением этого материала.

Пожалуйста, обратитесь к последней версии технической карты материала на нашем сайте www.mapei.com

НАДЛЕЖАЩЕЕ УВЕДОМЛЕНИЕ

Текст настоящей технической карты может быть скопирован в другие проектные документы, но итоговый документ не должен дополнять или изменять требования технической карты, актуальной на момент использования продукции MAPEI. Актуальная техническая карта доступна на сайте компании www.mapei.com.

ЛЮБОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМУЛИРОВОК ИЛИ ТРЕБОВАНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ ИЛИ ПРОИСТЕКАЮЩИХ ИЗ НАСТОЯЩЕЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ КАРТЫ, ИСКЛЮЧАЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ MAPEI.

Вся необходимая справочная информация по материалу доступна по запросу, а также на сайте www.mapei.com



BUILDING THE FUTURE